

# **EASY LIFT DAVITS**

## **Montageempfehlungen**

(ohne Gewähr)

### **Hypalon- oder PVC-Klebstoff?**

Es ist wichtig zu wissen, dass Hypalon- und PVC-Schlauchboote unterschiedliche Anforderungen stellen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, aus welchem Material Ihr Schlauchboot ist, kontaktieren Sie den Hersteller.

### **Messen und markieren**

Finden Sie die richtigen Positionen durch Anhalten und Ausmessen. Markieren Sie die Mitte der Anbringungspunkte sowohl auf der Schwimmplattform des Beiboots als auch am Schlauchboot.

Markieren Sie die Form des Gummipolsters auf dem Schlauchboot. Verwenden Sie Klebeband, um die Außenkanten der angezeichneten Fläche abzukleben.

Markieren Sie die Mittellinie der Davit-Köpfe und der Löcher der Grundplatten. Später, wenn die Pads befestigt sind, überprüfen Sie nochmals die Position der Grundplatte und markieren Sie die Löcher für die Montage ggf. erneut. Ggf. vor Verschraubung vorbohren.

TIPP: Wenn Sie dies auf dem Wasser tun, befestigen Sie Ihre Bauteile mit einer Schnur, damit diese nicht ins Wasser fallen können.

### **Befestigung der Pads am Beiboot**

Wichtig! Arbeiten Sie bei der Verwendung von Lösungsmitteln und Klebstoffen an einem gut belüfteten, trockenen Ort, fern von Wasser und offenen Flammen.

#### **NUR FÜR HYPALON BOOTE!**

Vorbereiten - Schleifen Sie die zu verklebende Fläche am Schlauchboot leicht ab, bis sie leicht matt aussieht. KEINE PVC-Schlauchboote schleifen!

Reinigen Sie die Oberfläche des Schlauchboots und der Gummipads mit Hypalon-Reiniger. Entfernen Sie alle Spuren von Fingerabdrücken und Schmutz gründlich.

#### **NUR FÜR PVC BOOTE!**

Reinigen Sie die Oberfläche der Gummipads mit PVC-Reiniger. Entfernen Sie alle Spuren von Fingerabdrücken und Schmutz gründlich.

Reinigen Sie die Oberfläche des Schlauchbootes ebenfalls mit PVC-Reiniger. Entfernen Sie alle Spuren von Fingerabdrücken und Schmutz gründlich.

### **Weitere Vorgehensweise**

Verwenden Sie einen kurzborstigen Pinsel, um den 2-Komponenten-Kleber (gemischt nach Anleitung) aufzutragen. Es sollte in einer dünnen Schicht auf die Pads und die Klebefläche des Schlauchbootes aufgetragen werden. Verarbeiten Sie den Kleber nach genauer Anleitung des jeweiligen Herstellers. Es wird empfohlen, ggf. die Luft vor dem Anbringen der Pads aus dem Schlauchboot zu lassen.

Für ADECO-Kleber

Die benötigte Menge Basis (Kleber) mit 10% Härter (Aktivator) für einen Bestreichvorgang zusammenfügen und gut durchmischen. Die Mischung auf beide Teile gleichmäßig aufstreichen, 20 Minuten trocknen lassen und erneut eine Mischung aufstreichen.

Nach weiteren 10 Minuten beide Seiten (Pads und Schlauchboot) mit warmer Luft oder Infrarotlicht leicht anwärmen, die Teile zusammenfügen, ausrichten und vorsichtig anpressen. Reiben Sie die Luft unter dem Pad ggf. mit einer harten Rolle oder einem abgerundeten Stab heraus.

Befestigen Sie nach 48 Stunden die Edelstahlstange mit den Splinten.

Der Klebstoff ist in 7 Tagen zu 100 % ausgehärtet und die Halterung gebrauchsfähig.

**Achtung: Aufgrund der verschiedenen Gewebemischungen bei Schlauchbooten kann keine Haftung für Festigkeit und Verträglichkeit des Reiniger und Klebers übernommen werden. Die Prüfung der Verträglichkeit und die Haftung für die richtige Ausführung der Montage liegt beim Anwender / Endverbraucher. Bitte beachten Sie auch die aktuellen, dem Kleber beiliegenden Verarbeitungshinweise und -anleitungen.**

### **Installation der Davitköpfe**

Lassen Sie die Davit-Köpfe auf den Beiboot-Polstern einrasten und richten Sie das Beiboot aus. Richten Sie den Davitkopf an der zuvor markierten Positionen auf der Plattform aus. Nehmen Sie ggf. noch erforderliche Anpassungen vor, markieren ggf. erneut. Bohren Sie die Löcher für zunächst nur den „erste“ Davit-Kopf. Setzen Sie die mitgelieferten langen Schrauben (oder längere nach Bedarf) durch die Löcher ein und sichern Sie den Davitkopf unter der Plattform mit den mitgelieferten Muttern.

Wenn der erste Davit-Kopf an der Beiboot-Pad-Stange eingehakt ist, richten Sie den zweiten Davit-Kopf aus. Nehmen Sie ggf. noch erforderliche Anpassungen vor, markieren ggf. erneut. Bohren und verschrauben Sie wie gehabt auch den zweiten Davit-Kopf. Achten Sie darauf, dass beide Halterungen nicht unter Spannung oder Zug stehen, wenn diese eingerastet sind. Überprüfen Sie alles noch einmal und ziehen Sie alle Muttern und Schrauben fest.

Ihr Snap Davit-System ist jetzt einsatzbereit.

